



" Nass einschleifen "

von NATURHAUS Hartölen

Wie wird's gemacht?

- Hartöle in der vorgeschriebenen Menge auftragen. *Tipp: ölfeste Rolle benutzen.*
- Stellen die nach wenigen Minuten schon trocken gefallen sind bitte nachölen.
- Warten bis das Hartöl zu 80 – **90** % in das Holz eingezogen ist.
- Nach **spätestens** 15 Minuten mit Excenter oder Bodenmaschine mit grünem Pad oder Vlies einschleifen bis das gesamte Öl vom Holz oder Schleifvlies aufgenommen wurde.
- Mit einem Baumwolllappen nachputzen. Muss total trocken sein!

Was bringt das?

- Überschüsse vom Hartöl werden gleichmäßig auf der Fläche verteilt oder vom Vlies aufgenommen.
- Das Öl wird sehr intensiv in das Holz einmassiert. Die Oberfläche wird verdichtet und dadurch haltbarer / widerstandsfähiger.
- Aufstehende Holzfasern werden entfernt, die Flächen müssen vor dem Auftrag des Hartwachses am nächsten Tag nicht noch einmal geschliffen werden.

Bitte beachten Sie auch die technischen Merkblätter der einzelnen Produkte.