

Anwendungsempfehlung zum Streichset für Böden
für transparent farblose Böden

Allgemein:

- Erster satter Ölauftrag mit Naturhaus *Hartöl spezial*
- oder mit Naturhaus *Designöl*
- Zweiter dünner Ölauftrag mit Naturhaus *Hartöl HS*
- 1 x Naturhaus *Hartwachs*



Naturhaus *Hartöl spezial* / *Designöl* in einen Messbecher füllen und von dort 2- 3 mm in die schwarze Materialwanne geben.

Einen Baumwollmopp auf den Padhalter mit Teleskopstiel aufkletten.

Den Mopp in der Materialwanne mit Naturhaus *Hartöl spezial* / *Designöl* so benetzen dass es nicht tropft.

Dann das Öl gleichmäßig feucht auftragen. Menge: 50 -100 g / m² je nach Holzart und Saugfähigkeit.

Wenn der Mopp nicht mehr genug Öl abgibt in der beschriebenen Weise nachtanken.

Den Mopp nach dem Tanken immer zuerst auf die schon geölte Fläche aufsetzen und dann auf das rohe Holz ziehen.

Wenn 80 – 90% des Öles in das Holz eingezogen ist, spätestens nach 30 Minuten den eventuell vorhandenen Ölüberschuss mit einer Einscheiben Bodenmaschine (EBM), mit grünem Pad, nass einschleifen.

Dann noch einmal mit einem sauberen, trockenen Mopp nachwischen.

Danach muss sich die Oberfläche gänzlich trocken anfühlen.

Das Öl darf nicht mehr schmieren oder kleben.

Nach Trocknung über Nacht oder länger gibt man das Naturhaus *Hartöl HS* in einen Druckpumpzerstäuber (DPZ) und spritzt es daraus in Streifen von ca.1,5 m Breite dünn auf. Achten Sie darauf, dass das Öl (z.B. bei verstopfter Düse) nicht an Wände spritzt.

Menge: nur ca.10 – 20 g/m²

Sofort danach mit der EBM und grünem Pad nass einschleifen.

Dann direkt danach noch einmal mit einem sauberen, trockenen Mopp nachwischen.

Nach Trocknung über Nacht oder länger wird auch das Naturhaus *Hartwachs* streifenweise aufgetragen.

Dazu werden mit einer kleinen Maurerkelle oder einem Spachtel von ca. 4 cm Breite, pro m² 4 bis 6 bohngroße Wackkleckse aufgezogen. Menge ca. 10 g / m².

Danach wird das Naturhaus *Hartwachs* mit der EBM und grünem Pad gleichmäßig verteilt (vorpoliert). Hat man zu viel aufgetragen wird das Naturhaus *Hartwachs* mit der EBM seitlich weiter verteilt, der Streifen verbreitert.

Hier ist es besonders wichtig, das noch einmal mit einem sauberen Mopp kräftig nachgewischt wird damit das Naturhaus *Hartwachs* gleichmäßig und dünn verteilt und ein eventueller Überschuss abgenommen wird.

Danach muss sich die Oberfläche total trocken anfühlen.

Nach frühestens 2 Stunden, besser erst am nächsten Tag wird die Oberfläche mit der EBM und weißem Pad nachpoliert.

Nicht vergessen dem Kunden ein Naturhaus *Reinigungs- und Pflegeset für Böden und Treppen* zu übergeben. Die darin enthaltene Reinigungs- und Pflegeanleitung sollte dem Kunden kurz erklärt werden.

Das Streichset kann vom Kunden weiter zur Reinigung und Pflege verwendet werden. Baumwoll – Auftrags- und Pflegemopps, Schleif- und Poliervlies können nachgekauft werden. Die Material- und Preisliste finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik nützliches Zubehör.

Neu ab 10 / 2011

Das Abstreifgitter im Streichset.

Das Gitter in die schwarze Materialwanne stellen.

Falls man mit dem Mopp zu viel Öl aufgenommen hat kann man den Überschuss auf dem Gitter ausdrücken.

Sehr wichtig: Sicherheitsvorschriften beachten!

Mit Öl oder Wachs verschmutzte Lappen, Mopps und Pads ausgebreitet ins Freie legen. Es besteht sonst Selbstentzündungsgefahr!!

Stand: 10 / 2011

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik.
Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits.