



**Extrem ölbeständige, fusselfreie  
Öl-Auftragsrollen**



Artikel-Nr.	Artikel	Abnahme	Einheit	VE-Preis €	EinzelPreis €
<b>Ölbeständige, fusselfreie Öl - Auftragsrolle 10 cm mit Chrombügel (6 mm Durchm.)</b>					
10609-4	Rollenhalter + Rolle komplett	1	VE	2,45 €	
10609-10	Rolle einzeln	1			1,20 €
10609-5	Rolle einzeln	10	VE	9,50 €	
10609-6	Rollenhalter einzeln	1		1,50 €	
10609-15	Öl / Farbwanne für Rollen 10 cm	1	VE	2,20 €	
<b>Ölbeständige, fusselfreie Öl - Auftragsrolle 25 cm mit Chrombügel (8 mm Durchm.)</b>					
10609-07	Rollenhalter + Rolle komplett	1	VE	5,48 €	
10609-11	Rolle einzeln	1			3,70 €
10609-08	Rolle einzeln	10	VE	34,60 €	
10609-09	Rollenhalter einzeln	1		2,02 €	
10609-12	Öl / Farbwanne für Rollen 25 cm	1	VE	3,50 €	
10609-14	Teleskopstiel f. Rollenhalter	1	VE	4,20 €	

Stand: 01 / 2011

Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Änderungen vorbehalten. Diese Preisliste ersetzt alle vorangegangenen.

**Zubehör**

*Ab 200 € Warenwert nach Rabattierung  
Lieferung frei Haus*

## **Anwendungsanweisung für ölfeste Rollen:**

Für den ersten Auftrag mit Design-Öl oder Hartöl speziell die ölfeste Rolle in der Materialwanne mit Öl benetzen und dann in der Wanne kräftig ausrollen / ausquetschen damit das Öl zwar nass, aber nicht mit zu hohem Überschuss aufgerollt wird.

Für den zweiten und weitere Aufträge von z.B. Design-Hartwachsöl, Hartwachs oder Hartöl HS nur die Rollenspitze in der Materialwanne mit Öl benetzen und dann punktuell auf die Fläche auftupfen. Dadurch wird nicht zu viel aufgetragen. Sofort danach mit dem Excenterschleifer, einer Schutzauflage und weißem Pad oder Vlies gleichmäßig auf der Fläche verteilen. Mit einem fusselfreien Lappen nachputzen, fertig.

### **Aufbewahrung:**

Für kurze Zeit, z.B. über Nacht, die ölfeste Rolle in der Materialwanne eingetaucht im Öl liegen lassen.  
Die Wanne mit der Rolle möglichst luftdicht abdecken.

Oder die benutzte Rolle entsorgen.

### **Sicherheit beachten!**

Ölgetränkte Rollen und Lappen neigen zur Selbstentzündung. Mindestens eine Woche im Freien an der Luft trocknen lassen und erst nach der Aushärtung mit dem Hausmüll entsorgen.